

SAV SPA

L'ÉCLAIRAGE DE MON SPA NE FONCTIONNE PLUS	J'AI UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE BP 21	JE COUPE LE COURANT ET JE CHANGE LE FUSIBLE J15 EN HAUT À DROITE SUR LA CARTE MÈRE JE REMETS LE COURANT
L'ÉCRAN DE MON SPA EST ÉTEINT MAIS DU COURANT ARRIVE BIEN	J'AI UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE BP 21	JE COUPE LE COURANT ET JE CHANGE LE FUSIBLE J3 SUR LA CARTE MÈRE JE REMETS LE COURANT